



20250-29 Sound Level Logger

כינון (Setup) תאריך ושעה

- כניסה לכינון: כבה את המכשיר והפעל אותו מחדש תוך לחיצת SETUP ארוכה – יופיע חלון תאריך 17 – 04-18 DATE.
לאחר מכן עם כל לחיצת SETUP נוספת יופיעו חלונות כינון הפרמטרים לפי הסדר:
1. כינון הדקות – hh TIME 24.
 2. כינון השעה – h – P/A TIME 2.
 3. היום בחודש – DATE-d-17.
 4. החודש בשנה – DATE-H-04.
 5. כינון השנה – DATE-y- 18.
 6. ביצוע RESET – rSt.
- לאחר הצגת חלון הפרמטר הנדרש לחץ LEVEL עד לקביעת הערך המתאים.
 - לשמירה וחזרה למדידה לחץ HOLD.
 - לכינון פרמטר נוסף (לפי הסדר כנ"ל) לחץ SETUP עד להצגתו, LEVEL לקביעתו ו- SETUP למעבר לפרמטר הבא.
 - לאחר כינון הפרמטר האחרון הנדרש לחץ HOLD לשמירת כל השינויים וחזרה למדידה.



שימוש בזיכרון

- לתחילת הקלטה - לחץ REC, יופיע כיתוב REC למטה משמאל.
- לעצירת הקלטה - לחץ שוב REC.
- מרווח הזמן בין נתון לנתון בהקלטה נקבע בתוכנה (ראה בהמשך).
- לקריאת הזיכרון - יש להשתמש בתוכנה.
- לנקוי הזיכרון - הפעל את המכשיר תוך לחיצת REC עד להצגת CLA לציון מחיקת הזיכרון.

התקנת התוכנה במחשב

- הכנס את דיסק התוכנה למחשב והתקן אותו לפי ההוראות במסך המחשב.
- בסוף ההתקנה יופיע במסך אייקון לתוכנה.
- יתכן שבעבודה עם Windows7 יהיה צורך לבצע התאמה בין התוכנה למחשב של ה- COM. Port של הדרייבר ושל ה- Baud Rate ע"י בדיקה במנהל ההתקנים של המחשב.

עבודה עם התוכנה

- הפעל את התוכנה וחבר את המכשיר למחשב בעזרת כבל התקשורת המצורף.
- לחץ  להפעלת המכשיר.
- לחץ SETUP במכשיר לביטול כיבוי אוטומטי – סימן  יימחק מתחתית חלון המכשיר והתוכנה תתקשר למכשיר, הקריאות "ירוצו" בחלון המכשיר שבמסך המחשב.